

Benutzerhandbuch

für Hybrid-Wechselrichter der Serie S6



Anwendbare Modelle S6-EH1P3K-L-EU/BE S6-EH1P3.6K-L-EU/BE S6-EH1P4.6K-L-EU/BE S6-EH1P5K-L-EU/BE S6-EH1P6K-L-EU

Anwendbares System Einphasiges System

Inhalt

1.1 Produktbeschreibung	2
1.2 Verpackung 03	3
2. Sicherheit & Warnung	4
2.1 Sicherheit 04	4
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 04	4
2.3 Hinweis zur Verwendung Of	6
2.4 Hinweise zur Entsorgung 06	6
3. Ubersicht 07	7
3.1 Intelligente LED-Anzeigen 07	7
4. Einbau 08	8
4.1 Wählen Sie einen Standort für den Wechselrichter 08	8
4.2 Montage des Wechselrichters 09	9
4.3 PE-Kabelverlegung 1'	1
4.4 Installation des PV-Eingangskabels 12	2
4.5 Installation des Batteriestromkabels 15	5
4.6 Installation des AC-Kabels 16	6
4.7 Installation der Kommunikationskabel 18	8
4.8 Einbau des Zählers 23	3
4.9 Verbindung zur Fernüberwachung des Wechselrichters 25	5
5. Inbetriebnahme 26	6
5.1 Vorbereitung 26	6
5.2 APP-Download 26	6
6. Betrieb 27	7
6.1 Einschalten 27	7
6.2 Einloggen in die APP über Bluetooth 28	8
6.3 Erstes Einrichtung 29	9
6.4 Verfahren zum Herunterfahren 44	4
7. Wartung 45	5
7.1 Intelligentes O&M 45	5
8. Fehlersuche	6
9. Spezifikationen 5	1

1. Einleitung

1.1 Produktbeschreibung

Die Solis S6-EH1P-L Serie wurde für Hybridsysteme in Wohngebieten konstruiert, die mit Batterien arbeiten können, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Das Gerät kann sowohl im netzunabhängigen als auch im netzgebundenen Modus betrieben werden. Dieses Handbuch bezieht sich auf das unten aufgeführte Modell der Solis S6-EH1P-L-Serie:

S6-EH1P3K-L-EU/BE, S6-EH1P3.6K-L-EU/BE, S6-EH1P4.6K-L-EU/BE, S6-EH1P5K-L-EU/BE, S6-EH1P6K-L-EU





1.2 Verpackung

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile in der Verpackung Ihres Geräts enthalten sind:



Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Solis-Händler vor Ort.

2.1 Sicherheit

Die folgenden Arten von Sicherheitshinweisen und allgemeinen Informationen werden in diesem Dokument wie unten beschrieben aufgeführt:



GEFAHR:

"Gefahr" weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.



WARNUNG:

"Warnung" weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT:

"Vorsicht" weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



HINWEIS:

Unter "Hinweis" finden Sie Tipps, die für den optimalen Betrieb Ihres Produkts wichtig sind.



WARNUNG: Brandgefahr

Trotz sorgfältiger Konstruktion können elektrische Geräte Brände verursachen.

- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen mit leicht entzündlichen Materialien oder Gasen.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG:

An die RS485- und USB-Schnittstellen dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die der SELV-Norm (EN 69050) entsprechen.



WARNUNG:

Bitte schließen Sie den Pluspol (+) oder den Minuspol (-) des PV-Generators nicht an die Erde an, da dies zu schweren Schäden am Wechselrichter führen kann.



WARNUNG:

Elektrische Installationen müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen elektrischen Sicherheitsnormen erfolgen.



WARNUNG:

Berühren Sie keine inneren stromführenden Teile bis 5 Minuten nach der Trennung vom Stromnetz und dem PV-Eingang.



WARNUNG:

Um die Brandgefahr zu verringern, sind für die an den Wechselrichter angeschlossenen Stromkreise Überstromschutzeinrichtungen (OCPD) erforderlich.

Die Gleichstrom-OCPD muss gemäß den örtlichen Anforderungen installiert werden. Alle Leiter der Photovoltaik-Quell- und Ausgangsstromkreise müssen mit Isolatoren ausgestattet sein, die dem NEC Artikel 690, Teil II entsprechen.

Alle einphasigen Solis-Wechselrichter verfügen über einen integrierten DC(Gleichstrom)-Schalter.



VORSICHT:

Gefahr eines Stromschlags, Abdeckung nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Wartung qualifizierten und zugelassenen Servicetechnikern.



VORSICHT:

Die PV-Anlage liefert eine Gleichspannung, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.



VORSICHT:

Gefahr eines Stromschlags durch die in den Kondensatoren des Wechselrichters gespeicherte Energie. Entfernen Sie die Abdeckung 5 Minuten lang nicht, nachdem Sie alle Stromquellen abgeschaltet haben (nur Servicetechniker). Die Garantie kann erlöschen, wenn die Abdeckung ohne Genehmigung entfernt wird.



VORSICHT:

Die Oberflächentemperatur des Wechselrichters kann bis zu 75 (167 F) erreichen.

Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, berühren Sie die Oberfläche des Wechselrichters nicht, während er in Betrieb ist. Der Wechselrichter muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.



HINWEIS:

Das mit dem Wechselrichter verwendete PV-Modul muss der IEC 61730 Klasse A entsprechen.



WARNUNG:

Die folgenden Arbeiten müssen von einem lizenzierten Techniker oder einer von Solis autorisierten Person durchgeführt werden.



WARNUNG:

Der Nutzer muss während des gesamten Vorgangs die Techniker-Handschuhe tragen, um eventuelle elektrische Gefahren zu vermeiden.



WARNUNG:

Der AC (Wechselstrom) BACKUP-Anschluss der Serie S6-EH1P-L darf nicht an das Netz angeschlossen werden.



WARNUNG:

Die Serie S6-EH1P-L unterstützt keinen Parallelbetrieb im Dreiphasenbetrieb am AC-BACKUP-Anschluss. Der Wechselrichter unterstützt einphasigen Parallelbetrieb und den Generator.





WARNUNG:

Bitte beachten Sie vor der Konfiguration die Spezifikationen der Batterie.

2.3 Hinweise zur Verwendung

Der Wechselrichter ist nach den geltenden sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Richtlinien. Verwenden Sie den Wechselrichter NUR in Anlagen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- 1. Eine feste Installation ist erforderlich.
- 2. Die Elektroinstallation muss allen geltenden Vorschriften und Normen entsprechen.
- 3. Der Wechselrichter muss gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert werden.
- 4. Der Wechselrichter muss gemäß den korrekten technischen Spezifikationen installiert werden.

2.4 Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es sollte getrennt und zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden, um das Recycling zu ermöglichen und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Die örtlichen Vorschriften für die Abfallbewirtschaftung sind einzuhalten.



3.1 Intelligente LED-Anzeigen

Der Wechselrichter der Solis S6-EH1P(3-6)K-L Serie verfügt über fünf Anzeigen (Batterie, Strom, WiFi, Ethernet und Bluetooth), die den Betriebsstatus des Wechselrichters anzeigen.

Die Bluetooth-Antenne oder der WiFi-Datenlogger müssen vor dem lokalen Debugging am Antennen-/COM-Anschluss des Hybridwechselrichters installiert werden.

		Licht	Status	Beschreibung
			Blau Blinkt alle 3sek	Entladung der Batterie.
			Blau Blinkt alle 1,5ek	Aufladen der Batterie.
z∰ solis		Batterie	Blau Dauerhaft EIN	Leerlauf
			Gelb Dauerhaft EIN	Batterie-Warnung.
			Blau Dauerhaft EIN	Normal in Betrieb.
	Batterie Strom WiFi RS485	© Strom	Gelb Dauerhaft EIN	Warnung.
			Rot Dauerhaft EIN	Alarm
		((·-	Blau Dauerhaft EIN	COM-Port wird verwendet
)) ©		WiFi	AUS	COM Port wird nicht verwendet.
		Blau Dauerhaft EIN	Der RS485-Anschluss wird verwendet.	
*	Bluetooth	RS485	AUS	Der RS485-Anschluss wird nicht verwendet.
		Bluetooth	Blau Dauerhaft EIN	Der Bluetooth-Anschluss wird verwendet.
	J		AUS	Der Bluetooth-Anschluss wird nicht verwendet.



HINWEIS:

Die Anzeigen für Akku/WiFi/Ethernet/Bluetooth schalten sich nach 1 Minute automatisch aus. Die Betriebsanzeige bleibt mit geringerer Helligkeit eingeschaltet. Durch kurzes Drücken der Betriebsanzeige können alle Anzeigen aktiviert werden.

4.1 Wählen Sie einen Standort für den Wechselrichter

Bei der Auswahl des Standorts für den Wechselrichter sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer Verringerung der Ausgangsleistung führen. Es wird empfohlen, den Wechselrichter nicht in direktem Sonnenlicht zu installieren.
- Es wird empfohlen, den Wechselrichter in einer kühleren Umgebung zu installieren, in der die Temperatur von104°F/40°C nicht überschritten wird.



WARNUNG: Brandgefahr



Trotz sorgfältiger Konstruktion können elektrische Geräte Brände verursachen.

- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen mit leicht entzündlichen Materialien oder Gasen.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Die Montagestruktur, in der der Wechselrichter installiert wird, muss feuerfest sein.

- Stellen Sie das Gerät an einer Wand oder einer stabilen Struktur auf, die das Gewicht des Geräts (24,18 kg) tragen kann.
- Installieren Sie senkrecht mit einer maximalen Neigung von +/- 5 Grad, ein Überschreiten dieses Wertes kann zu einer Reduzierung der Ausgangsleistung führen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass der Luftstrom um den Wechselrichter nicht blockiert ist. Zwischen den Wechselrichtern oder zu anderen Objekten sollte ein Mindestabstand von 400mm eingehalten werden, und 800mm Abstand zwischen der Unterseite der Maschine und dem Boden.



• Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.



HINWEIS:

Es darf nichts auf dem Wechselrichter gelagert oder gegen ihn gestellt werden.

4.2 Montage des Wechselrichters

Maße der Montagehalterung:



Sobald Sie einen geeigneten Standort gemäß 4.1 gefunden haben, befestigen Sie die Halterung mit Hilfe von Abbildung 4.3 an der Wand. Der Wechselrichter ist vertikal zu montieren.

Die Schritte zur Montage des Wechselrichters sind unten aufgeführt:

- Wählen Sie die Montagehöhe der Halterung und markieren Sie die Befestigungslöcher. Bei gemauerten Wänden sollte die Position der Löcher für die Dehnschrauben geeignet sein.
- 2. Heben Sie den Wechselrichter an (achten Sie darauf, den Rücken nicht zu überlasten), und richten Sie die hintere Halterung des Wechselrichters auf den konvexen Teil der Halterung aus. Hängen Sie den Wechselrichter in die Halterung und vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter fest sitzt (siehe Abbildung 4.4)



WARNUNG:

Der Wechselrichter muss vertikal montiert werden.



- Einbau senkrecht (+/- 5°) oder nach hinten geneigt (≤15°).
- Montieren Sie den Wechselrichter nicht an der nach vorne geneigten Wand.
- Montieren Sie den Wechselrichter nicht in der Horizontalen.

4.3 PE-Kabelverlegung

An der rechten Seite des Wechselrichters befindet sich ein externer Erdungsanschluss. OT-Klemmen vorbereiten: M4. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um den Kabelschuh an den Anschluss zu crimpen.

Schließen Sie die OT-Klemme mit dem Erdungskabel an der rechten Seite des Wechselrichters an. Das Drehmoment beträgt 2N.m.



4.4 Installation des PV-Eingangskabels



Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Wechselrichters, dass die Leerlaufspannung des PV-Generators innerhalb der Grenzwerte des Wechselrichters liegt.



Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass die Polarität der Ausgangsspannung des PV-Generators mit den Symbolen "DC+" und "DC-" übereinstimmt.



Bitte verwenden Sie für die PV-Anlage zugelassene (DC)Gleichstrom-Kabel.

1. Wählen Sie ein geeignetes Gleichstromkabel und isolieren Sie die Drähte um 7±0,5 mm ab. Die spezifischen Spezifikationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.



2. Nehmen Sie den Gleichstromanschluss aus der Zubehörtasche, drehen Sie die Schraubkappe, um ihn zu demontieren, und nehmen Sie den wasserdichten Gummiring heraus.



3. Das abisolierte Gleichstromkabel durch die Mutter und den wasserdichten Gummiring führen.



4. Verbinden Sie den Drahtteil des Gleichstromkabels mit dem Metall-Gleichstromanschluss und crimpen Sie ihn mit einer speziellen Crimpzange für Gleichstromanschlüsse.



5. Stecken Sie das gecrimpte Gleichstromkabel fest in den Gleichstromanschluss, setzen Sie dann den wasserdichten Gummiring in den Gleichstromanschluss ein und ziehen Sie die Mutter fest.



6. Messen Sie die PV-Spannung des DC-Eingangs mit einem Multimeter und überprüfen Sie die Polarität des DC-Eingangskabels.



7. Schließen Sie die verdrahtete Gleichstromklemme wie in der Abbildung gezeigt an den Wechselrichter an, und stellen Sie eine leichte Ein "Klick" zeigt an, dass die Verbindung korrekt ist.



VORSICHT!



Wenn die DC-Eingänge versehentlich falsch angeschlossen sind oder der Wechselrichter fehlerhaft ist oder nicht richtig funktioniert, darf der Gleichstrom-Schalter NICHT ausgeschaltet werden. Andernfalls kann es zu einem Gleichstrom-Lichtbogen kommen, der den Wechselrichter beschädigt oder sogar zu einer Brandkatastrophe führt. Die richtigen Maßnahmen sind:

*Verwenden Sie ein Strommesszange, um den Gleichstrom des Strings zu messen.

*Wenn er über 0,5 A liegt, warten Sie bitte, bis die Sonneneinstrahlung abnimmt und der Strom unter 0,5 A sinkt.

*Erst wenn der Strom unter 0,5A liegt, dürfen Sie die Gleichstrom-Schalter ausschalten und die PV-Strings abklemmen.

* Um die Möglichkeit eines Ausfalls vollständig auszuschließen, sollten Sie die PV-Strings nach dem Ausschalten des Gleichstromschalters abklemmen, um sekundäre Ausfälle durch kontinuierliche PV-Energie am nächsten Tag zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch falsche Bedienung entstanden sind, nicht von der Gerätegarantie abgedeckt sind.

4.5 Installation des Batteriestromkabels



HINWEIS:

1. Die positive Verdrahtung (der Winkel der Begrenzungsspitze beträgt 90°) wird an die positive Buchse angeschlossen, die negative Verdrahtung (der Winkel der Begrenzungsspitze beträgt 180°) wird an die negative Buchse angeschlossen;

2. Wenn die Klemme in die entsprechende Buchse eingeführt wird, müssen Sie leicht auf den runden Knopf an der Klemme drücken und auf die Richtung des Begrenzungsstifts und des Buchsenschlitzes achten.



4.6 Installation des AC-Kabels (Wechselstromkabel)

Es gibt zwei (Wechselstrom) AC-Anschlüsse, und die Montageschritte sind für beide gleich.

Nehmen Sie die Netzsteckerteile aus der Verpackung.

Beschreibung	Numerischer Wert
Durchmesser des Kabels	10~14mm
Querschnittsfläche der Traverse	6~8mm ²
Belichtungszeit	9mm

1. Demontieren Sie den Wechselstrom-Stecker. Isolieren Sie die Wechselstrom -Drähte etwa 9 mm ab.



2. Legen Sie die Teile auf das Kabel.



3. Crimpdrähte Schraube Verdrehmoment 0,8+/-0,1N-m.



4. Gehäuse in den Körper schieben.



5. Dichtung und Klemmfinger in den Sockel einführen, dann die Mutter anziehen, Drehmoment 4+/-0,5N-m.



6. Die gleiche Installation für beide Stecker und Buchsen am Kabelende.

7. Stecker und Buchse zusammenstecken: Schieben Sie den Stecker vollständig in die Buchse, und drehen Sie dann den Verschluss in der durch die Markierungen auf dem Verschluss angegebenen Richtung.



HINWEIS:



Bevor Sie den Stecker und die Buchse zusammenstecken, überprüfen Sie bitte beide Anschlüsse von AC-Netz und AC-Backup. Verbinden Sie die Netzkabel nicht mit dem AC-Backup-Anschluss und schließen Sie die Kabel für die Backup-Last nicht an den AC-Netz-Anschluss an. Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen führen.

4.7 Installation des Kommunikationskabels

4.7.1 Schutzabdeckung für Kommunikationsanschlüsse



Der Wechselrichter wird in der Verpackung mit einer Schutzabdeckung geliefert, die die Kommunikationsanschlüsse schützt.

Schritt 1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4 Schrauben an der Abdeckung zu entfernen.

Schritt 2. Lesen Sie die folgenden Abschnitte des Handbuchs durch und bereiten Sie die Internetkabel entsprechend vor.

Schritt 3. Lösen Sie die Kabelverschraubung und entfernen Sie die wasserdichten Kappen im Inneren der Kabelverschraubung entsprechend der Anzahl der Kabel. Schritt 4. Führen Sie die Kabel in die Löcher der Kabelverschraubung.

(Lochdurchmesser: 6mm)

Schritt 5. Crimpen Sie die RJ45-Stecker gemäß den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Stift-Definitionen auf die Kabel und schließen Sie sie entsprechend an die Schnittstellen an.

Schritt 6. Befestigen Sie die 4 Schrauben an der Abdeckung (Anzugsmoment: 1,7N.m-2 N.m)

Schritt 7. Montieren Sie die Kabelverschraubung wieder und achten Sie darauf, dass die Internetkabel in der Abdeckung nicht geknickt oder gedehnt werden.



HINWEIS:

Die 4-Loch-Befestigungsringe im Inneren der Kabelverschraubung sind mit seitlichen Öffnungen versehen. Bitte trennen Sie den Spalt mit der Hand und

drücken Sie die Kabel von den seitlichen Öffnungen in die Löcher.



4.7.2 Definition des Kommunikationsanschlusses



Anachluca	Funktion
Alischiuss	T difktion
BMS	Verwendet für die CAN-Kommunikation zwischen Wechselrichter und Lithium-Batterie-BMS.
Zähler	Für die RS485-Kommunikation zwischen Wechselrichter und dem intelligenten Zähler. Es ist notwendig, die normale hybride Kontrolllogik zu realisieren.
DRM	(Optional) Zur Realisierung von Demand Response oder Logische Schnittstellenfunktion, diese Funktion kann im Vereinigten Königreich und in Australien erforderlich sein.
RS485	(Optional) Wird für Modbus RTU-Kommunikation verwendet mit einem externen Gerät oder Controller eines Drittanbieters.
P-A/P-B	(Optional) Kommunikationsanschlüsse für Parallelbetrieb (reserviert).
DO/DI	(Optional) Anschluss für potentialfreien Kontakt (reserviert).
DIP- Schalter	Wenn ein einzelner Wechselrichter in Betrieb ist, befinden sich Stift1&Stift2 in der Position AUS, und wenn mehrere Wechselrichter parallel geschaltet sind, finden Sie die Einstellungen der DIP-Schalter im Parallelhandbuch.
	Tabelle 4.3

4.7.3 BMS-Anschluss-Verbindung

Nehmen Sie das vorgefertigte CAN-Kabel aus der Verpackung und schließen Sie ein Ende an den CAN-Anschluss der Batterie und das andere Ende an den BMS-Anschluss des Wechselrichters an. Kabellänge: 3 Meter.

CAN E
Abbildung 4.22
HINWEIS: Bevor Sie das CAN-Kabel mit der Batterie verbinden, überprüfen Sie bitte, ob die Reihenfolge der Kommunikationsstifte des Wechselrichters und der Batterie übereinstimmt; Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie den RJ45-Stecker an einem Ende des CAN-Kabels abschneiden und die Stiftreihenfolge entsprechend den Stiftdefinitionen von Wechselrichter und Batterie anpassen. Die Stift-Belegung des CAN-Ports des Wechselrichters ist wie folgt EIA/TIA 568B. CAN-H auf Stift 4: Blau CAN-L auf Stift 5: Blau/Weiß

4.7.4 Anschluss des Zähleranschlusses

Nehmen Sie das vorgefertigte Zählerkabel aus der Verpackung und schließen Sie das RJ45-Ende an den Zähleranschluss des Wechselrichters an und verbinden Sie dann das andere Ende mit den Iosen RS485 A- und B-Stiften mit dem RS485-Anschluss des Zählers. Kabellänge: 5 Meter.







HINWEIS:

Kompatible Smart Meter Stift -Definition.

Eastron SDM630MCT - Pin 13 ist RS485B und Pin 14 ist RS485A. Eastron SDM630 - Pin B ist RS485B und Pin A ist RS485A.

4.7.5 DRM-Anschlussverbindung (optional)

4.7.5.1 Für die Fernabschaltungsfunktion

Solis- Wechselrichter unterstützen die Fernabschaltfunktion, um den Wechselrichter aus der Ferne zu steuern und durch logische Signale ein- und auszuschalten.

Der DRM-Anschluss ist mit einem RJ45-Anschluss ausgestattet, dessen Stift5 und Stift6 für die Fernabschaltfunktion verwendet werden können

Signal	Funktion			
Stift5 und Stift6	Inverter erzeugt Strom			
Stift5 und Stift6 öffnen	Abschaltung des Wechselrichters in 5sek			
Tabelle 4 4				



4.7.5.2 Für DRED-Steuerungsfunktion (nur für AU und NZ)

DRED bedeutet Demand Response Enable Device. Die AS/NZS 4777.2:2020 verlangt, dass Wechselrichter den Demand-Response-Modus (DRM) unterstützen müssen. Diese Funktion ist für Wechselrichter vorgesehen, die der Norm AS/NZS 4777.2:2020 entsprechen. Für den DRM-Anschluss wird ein RJ45-Anschluss verwendet.

Stift	zuweisung für Wechselrichter, die sowohl beim Laden als auch beim Entladen	Stift	Zuweisung für Wechselrichter, die sowohl beim Laden als auch beim Entladen
1	DRM 1/5	5	RefGen
2	DRM 2/6	6	Com/DRM0
3	DRM 3/7	7	V+
4	DRM 4/8	8	V-



HINWEIS:

Der Solis-Hybrid-Wechselrichter ist für die Bereitstellung von 12V-Strom für DRED ausgelegt.



Korrespondenz zwischen den Kabeln und den Maschen des Steckers Stift 1: weiß und orange ; Stift 2: orange Stift 3: weiß und grün ; Stift 4: blau Stift 5: weiß und blau ; Stift 6: grün Stift 7: weiß und braun ; Stift 8: braun

Abbildung 4.25 Abisolieren der Isolierschicht und Anschluss an RJ45-Stecker

4.7.6 Anschluss der RS485-Schnittstelle (optional)

Wenn ein externes Gerät oder ein Controller eines Drittanbieters mit dem Wechselrichter kommunizieren muss, kann der RS485-Anschluss verwendet werden. Das Modbus RTU-Protokoll wird von Solis-Wechselrichtern unterstützt.

Um das neueste Protokolldokument zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das lokale Kundendienstteam von Solis oder den Solis-Vertrieb.



HINWEIS:

Die Stiftbelegung des RS485 Ports ist wie folgt EIA/TIA 568B. RS485A auf Stift 5: Blau/Weiß RS485B auf Stift 4: Blau



4.8 Einbau des Zählers



VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel vollständig vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Smart-Zähler und den Stromwandlers miteinander verbinden.

Ein Smart Meter (Smart-Zähler) mit dem Stromwandler in der Produktbox ist für die Installation eines Hybridsystems obligatorisch.

Es kann zur Erkennung der Netzspannungen und Stromrichtungen verwendet werden und liefert den Betriebszustand des Hybridwechselrichters über RS485-Kommunikation.



HINWEIS:

1.Das Smart Meter mit CT ist bereits konfiguriert; bitte ändern Sie keine Einstellungen am Smart Meter.

2. Ein Smart Meter kann nur mit einem Hybrid-Wechselrichter verwendet werden.

Die Wechselrichter der Solis S6-EH1P-L Serie können mit Acrel-Zählern oder Eastron-Zählern verbunden werden, um die Steuerlogik für den Eigenverbrauchsmodus, die Exportleistungssteuerung, die Überwachung usw. zu ergänzen.Eastron 1ph Zähler (mit Stromwandler): SDM120CT

Zähler RS485 Stift Definition: Stift 9 - RS485B, Stift 10 - RS485A

Der folgende Abschnitt 4.8.1 beschreibt den Anschlussplan des 1ph-Zählers Eastron SDM120CT und Acrel ACR10R-D16TE.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Ausrichtung des Stromwandlers korrekt sein muss, da das System sonst nicht richtig funktioniert.



4.8.1 Einphasige Zählerinstallation



4.9 Anschluss der Wechselrichter-Fernüberwachung

Der Wechselrichter kann über WiFi, LAN oder 4G fernüberwacht werden. Der USB-COM-Anschluss an der Unterseite des Wechselrichters kann mit verschiedenen Arten von Solis Datenloggern verbunden werden, um die Fernüberwachung über die Soliscloud Plattform zu realisieren. Zur Installation der Solis Datenlogger lesen Sie bitte die entsprechenden

Benutzerhandbücher der Solis Datenlogger.

Die Solis-Datenlogger sind optional und können separat erworben werden.

Für den Fall, dass der Anschluss nicht verwendet wird, ist eine Staubschutzhülle im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.



WARNUNG:

Der USB-Port vom Typ COM ist nur für den Anschluss von Solis-Datenloggern zugelassen. Es ist verboten, ihn für andere Zwecke zu verwenden.





Abbildung 4.27



5. Inbetriebnahme

5.1 Vorbereitung

- Sicherstellen, dass alle Geräte für Betrieb, Wartung und Service zugänglich sind.
- Prüfen und bestätigen Sie, dass der Wechselrichter fest installiert ist und bestätigen.
- Der Platz für die Belüftung muss für einen Wechselrichter oder mehrere Wechselrichter ausreichen.
- Nichts darf auf der Oberseite des Wechselrichters oder des Batteriemoduls liegen.
- Der Wechselrichter und das Zubehör korrekt sind angeschlossen.
- Die Kabel sind an einem sicheren Ort verlegt oder gegen mechanische Beschädigungen geschützt.
- Die Warnschilder und Etiketten sind angemessen und dauerhaft angebracht.
- Die Bluetooth-Antenne wurde an den Antennenanschluss des Wechselrichters angeschlossen.
- Ein Android- oder IOS-Mobiltelefon mit Bluetooth-Funktion ist vorhanden.
- Messen Sie die Gleichspannung der PV-Strings und der Batterie und stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist.
- Messen Sie die Wechselspannung und -frequenz und stellt sicher, dass sie dem örtlichen Standard entsprechen.





5.2 APP herunterladen

Benutzer müssen die APP herunterladen, bevor sie sie zum ersten Mal installieren können.

Es gibt drei Möglichkeiten, die neueste APP herunterzuladen und zu installieren:

1. Sie können unter www.soliscloud.com die neueste Version der APP herunterladen.

2. Sie können "Soliscloud" in Google Play oder im App-Store suchen.

3. Sie können diesen QR-Code unten scannen, um "Soliscloud" herunterzuladen.



6. Betrieb

6.1 Einschalten

Dieser Wechselrichter kann nur mit PV, nur mit Batterie oder nur mit Netzstrom betrieben werden.

Es wird empfohlen, zuerst die Batterie einzuschalten und dann die Parameter einzustellen. Nach der Einstellung schalten Sie PV- und Netz-Schalter ein, um zu prüfen, ob die Anlage ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn der Wechselrichter eingeschaltet wird, leuchten die fünf Anzeigen gleichzeitig auf.



6.2 Anmeldung bei der APP über Bluetooth

Schritt 1: Verbinden mit Bluetooth.

Schalten Sie den Bluetooth-Schalter Ihres Mobiltelefons ein und öffnen Sie dann die Soliscloud APP.

Klicken Sie auf "More Tools"->"Local Operation"->"Connect with Bluetooth" ("Weitere Tools"->"Lokaler Betrieb"->"Mit Bluetooth verbinden").

Regi	ster		Re	egister	<	Local Operation
Hello, Welcome to SolisCloud		Hello, Welcome to Se	olisCloud		Se	lect Connection Method
Username/Email	_	Username/Email				Connect With Bluetooth
Password	2	Password		<u>io</u>		
I have agreed Privacy Policy	-	I have agreed Privacy Polic	у			
Log in		Lo	g in			Connect with wirt
Remember Forgot Passwo	ord	Remember	Forgot Pas	sword		
		WiFi Co	nfiguration			
		Local C	Operation			
Language More Tools Data Mig	ration	Ca	incel			

Schritt 2: Wählen Sie das Bluetooth-Signal des Wechselrichters aus.

(Bluetooth-Name: Inverter SN)

<	Nearby Device	8			
If the device is not in the list, please click the "Search Device" button at the bottom or drop-down to refresh the page					
Other Device					
💿 xxx	xxxxxxxx	>			
💿 vivo TWS 2					
Search Device					

Schritt 3: Konto anmelden.

Wenn Sie der Installateur sind, wählen Sie bitte den Kontotyp Installateur. Wenn Sie der Anlagenbesitzer, wählen Sie bitte den Kontotyp Besitzer. Legen Sie dann Ihr eigenes Initialpasswort fest für die Kontrollüberprüfung (die erste Anmeldung muss vom Installateur abgeschlossen werden, um die Ersteinrichtung vorzunehmen).

6. Betrieb

Control Verification	Control Verification	〈 Control Verification
8 xxxxxxxxxxx	• xxxxxxxxxxx	© xxxxxxxxxx
Select account type	Select account type	Installer
Enter password (6-characters)	Enter password (6-characters)	Enter password (6-characters)
Verify	Verify	Enter password again
	Installer	before continuing
	Owner	Set Enable
	Cancel	

6.3 Erstmalige Einrichtung

Nach der erstmaligen Anmeldung muss ein Einrichtungsassistent abgeschlossen werden.

Inverter Time -> Battery Model -> Meter Setting -> Grid Code -> Work mode

Schritt 4.1: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Wechselrichters ein.

Sie können die Uhrzeit auf Ihrem Mobiltelefon einstellen.

< Q	uick Setti	ng	Next
Battery Model		Grid Code	
<u></u>			
Inverter Time	Meter Setting	v	Vork Mode
Inverter Date Setting		202	22-08-11 >
Inverter Time Setting			15:27 >
Phone Time		2022-08-11	1 15:27:25
Follow Phone Time			

Schritt 4.2: Stellen Sie das Batteriemodell ein.

Dies muss sich auf das Batteriemodell beziehen, das tatsächlich an den Wechselrichter angeschlossen ist.

Wenn im Moment keine Batterie angeschlossen ist, wählen Sie bitte "No Battery" (Keine Batterie), um Alarme zu vermeiden.

Die spezifischen Batterieeinstellungen finden Sie auf Seite 42.

<	Quick Setting	Next
Battery M	odel Grid C	:ode
Inverter Time	Meter Setting	Work Mode
No Battery		
PYLON_HV		~
B_BOX_HV BYD		
LG_HV LG		
SOLUNA_HV		
Dyness HV		
Aoboet HV		
Alpha HV		
GS Energy		
BYD HVL		
Jinko		

Schritt 4.3: Stellen Sie den Zähler ein.

- Der Zählertyp muss eingestellt werden. Er muss auf dem Zählertyp basieren, der tatsächlich am Wechselrichter angeschlossen ist.

Der Installationsort des Zählers muss festgelegt werden. Es wird empfohlen, das Messgerät am Systemnetzanschlusspunkt. Wählen Sie "Meter in Grid" (Zähler im Netz).
Wenn im Moment kein Zähler angeschlossen ist, wählen Sie bitte "No Meter" (Kein Zähler), um Alarme zu vermeiden.

< Qu	ick Setting	I	Next
Battery Model	Meter Setting	Grid Code 	/ork Mode
Meter Type			
Acrel 1P Meter			
Acrel 3P Meter			
Eastron Standard 1P N	leter		
Eastron Standard 3P N	leter		~
NO Meter			
Meter Installation Lo	cation		
Meter in Grid			~
Meter in Load			
Grid+PV Inverter Only applicable for Eas	tron Meter		

Zähler Empfohlen



Schritt 4.4: Legen Sie die Einstellung für den Netzcode fest.

Bitte wählen Sie den Netzcode entsprechend den lokalen Netzanforderungen.

<	Quick Setting	Next
Battery M	odel Grid	Code
00	()	⊙ ——⊙
Inverter Time	Meter Setting	Work Mode
G59/3		
User-define		
GREECE230		
HK230		
RENBLAD		
CEI 0-16		
NTS631		
4777-A		~

Schritt 4.5: Stellen Sie den Arbeitsmodus ein.

Es gibt 4 Arbeitsmodi, die eingestellt werden können.

-Arbeitsmodus1: Self-Use Mode (default) (Selbstbedienungsmodus (Standard))

- Arbeitsmodus2: Feed in Priority Mode (Einspeisung im Prioritätsmodus)
- Arbeitsmodus3: Backup Mode (Backup-Modus)
- Arbeitsmodus4: Off-grid Mode (Netzunabhängiger Modus)

< Qu	iick Setting	Done
Battery Model	Gr	d Code
o—o—	— <i>o</i> —	o0
Inverter Time	Meter Setting	Work Mode
Current Work Mode		Self-Use Mode
Self-Use Mode		>
Feed in Priority Mode		>
Backup Mode		>
Off-grid Mode		>

Arbeitsmodus1: Selbstbedienungsmodus (Standard)

Empfohlene Einstellung ist der Selbstbedienungsmodus.

Dieser Modus kann die Nutzung der PV-Stromerzeugung für Haushaltsstrom maximieren, oder in Batterien speichern und als Haushaltsstrom verwenden.

Bei Bedarf können Sie das Laden und Entladen der Batterie manuell zeitlich steuern, verwenden Sie bitte den Schalter für die Nutzungszeit und die folgenden Einstellwerte. Es wird empfohlen, die Option "Allow Grid Charging" (Netzaufladung zulassen) einzuschalten (wenn sie ausgeschaltet ist, wird der Wechselrichter die Batterie nicht zwangsweise aufladen und die Batterie könnte möglicherweise in den Ruhezustand übergehen).

< Self-Use Mode		
Self-Use Mode		
Time of Use Switch		
Time of Use Charge Current Set	10.0A >	
Time of Use Discharge Current Set	10.0A >	
Charge Time Slot 1	22:00 ~ 08:00 >	
Discharge Time Slot 1	08:00 ~ 22:00 >	
Charge Time Slot 2	00:00 ~ 00:00 >	
Discharge Time Slot 2	00:00 ~ 00:00 >	
Charge Time Slot 3	00:00 ~ 00:00 >	
Discharge Time Slot 3	00:00 ~ 00:00 >	
Allow Grid Charging		

Arbeitsmodus2: Einspeisung im Prioritätsmodus

In diesem Modus kann der Strom bevorzugt in das Netz eingespeist werden, wenn die Last erfüllt ist, und zwar in Gebieten, in denen die Einspeisung in das Stromnetz subventioniert wird.

Bei Bedarf können Sie das Laden und Entladen der Batterie manuell zeitlich steuern, verwenden Sie bitte den Schalter für die Nutzungszeit und die folgenden Einstellwerte. Es wird empfohlen, die Option "Netzladung zulassen" einzuschalten (wenn sie ausgeschaltet ist, wird der Wechselrichter die Batterie nicht zwangsweise aufladen und die Batterie könnte möglicherweise in den Ruhezustand übergehen).

< Feed in Priority Mode		
Feed in Priority Mode Switch		
Time of Use Switch		
Time of Use Charge Current Set	20.0A >	
Time of Use Discharge Current Set	50.0A >	
Charge Time Slot 1	08:00 ~ 18:00 >	
Discharge Time Slot 1	19:00 ~ 08:00 >	
Charge Time Slot 2	00:00 ~ 00:00 >	
Discharge Time Slot 2	00:00 ~ 00:00 >	
Charge Time Slot 3	00:00 ~ 00:00 >	
Discharge Time Slot 3	00:00 ~ 00:00 >	
Allow Grid Charging		

Arbeitsmodus3: Backup-Modus

Dieser Modus kann neben Selbstnutzung oder Einspeisepriorität bestehen und ist nur für Lithium Batterien geeignet.

In diesem Modus ist ein Teil der Batteriekapazität für die Backup-Last reserviert, im Falle eines Stromausfalls. Der Backup-SOC muss eingestellt werden, um die Kapazität zur Aufrechterhaltung der Batterie zu definieren.

Es wird empfohlen, die Option "Netzaufladung zulassen" zu aktivieren.



Arbeitsmodus4: Netzunabhängiger Modus

Dieser Modus wird nur für reine Insellösungen verwendet und wird nicht für die normale Lager-Systeme empfohlen. Hinweis: Wenn dieser Modus im netzgekoppelten Zustand aktiviert ist, wird die Arbeitslogik des Geräts wird durcheinander gebracht und "Off-grid" (Netzunabhängig) wird angezeigt.

< Off-Grid Mo	de
Off-grid Mode Switch	
Off-grid Overdischarge SOC	30% >

Schritt 5: Einrichtung abgeschlossen.

Nun sind die erstmaligen Einstellungen am Wechselrichter vorgenommen worden und Sie können den Gleichstromschalter des Wechselrichters einschalten und den Batterietrennschalter einschalten, um das System zu starten. Sie können sich auch in der APP umsehen, um die Betriebsdaten, Alarmmeldungen oder andere erweiterte Einstellungen zu überprüfen.

Struktur der App-Schnittstelle

Die Schnittstellenstruktur von APP ist wie folgt dargestellt.

Prüfen Sie Systemdaten, Geräteinformationen und Alarme auf Übersicht und Parameter Schnittstelle. Stellen Sie die Parameter der Systemausrüstung auf der Schnittstelle Einstellung ein.



6. Betrieb

Energieflussdiagramm

Auf der Startseite können Sie den Arbeitsstatus, den heutigen Ertrag der PV-Anlage, den heutigen Import/Export aus dem Netz, die heutige Ladung/Entladung der Batterie und den heutigen Verbrauch von Haushaltsstrom anzeigen.



6. Betrieb

Informationen

Auf der Seite des Wechselrichters können Sie grundlegende Informationen wie den historischen Ertrag, die heutige PV-Eingangsleistung, die SN des Wechselrichters, die Nennleistung, die Modellnummer, die DSP/HMI-Firmwareversion, den Netzcode und die Kommunikationsverbindung anzeigen. Die erweiterten Informationen werden vom Installateur freigegeben.

Inverter	Battery	Grid	Load
Total Yield			221kWh
14.2kWh Today Yield	191k This Mor	Wh hth Yield	221kWh This Year Yield
12.8kWh Yesterday Yield	30k Last Mor	Wh hth Yield	0kWh Last Year Yield
	View Histor	ical Yield >	
🖓 Total PV Ir	iput Power		865W
	Voltage	Current	Power
Pv1	432.6V	2.0A	865.20W
Pv2	0.0V	0.0A	0.00W
Inverter SN 1031150228		115022B100041	
Inverter Time		2022-12-23 15:32:03	
Rated Power			6kW
Model Number			3115
DSP Firmware	Version		V2
HMI Firmware	Version		V1
HMI Firmware Subversion			Vd
Grid Code			G59/3
Communication Connection			>
Advanced Information >			
Home		- Alarm	(j) Settings

Auf der Seite Batterie können Sie die Lade- und Entladeleistung, den SOC der Batterie, die Lade- und Entladeenergie, andere Parameter (vom BMS) und andere Parameter (vom Wechselrichter) anzeigen.

Inverter	Battery	Grid	Load
49V Dis	V charge Power	(1) 999 Ba	% ttery SOC
	Charged	Discha	arged
Today	6.8kWh	0.2kW	h
Total	1830kWh	1536k\	Wh
Other Para	ameters(From	n BMS)	
Battery SOF	1		100%
Battery Mod	el		Dyness LV
BMS Status			Normal
Battery Volt	age BMS		50.28V
Battery Curr	ent BMS		0.0A
BMS Charge	e Current Limit		10.0A
BMS Discha	rge Current Lim	iit	75.0A
Other Para	ameters(Fron	n inverter)	
Battery Volt	age		49.8V
Battery Curr	ent		1.0A
OverVoltage	e Protection Val	ue	60.0V
UnderVoltag	ge Protection Va	alue	42.0V
Battery Equ	alization Voltag	e	53.5V
Home	Info	- Alarm	() Settings

Auf der Netzseite können importierte und exportierte Energie, Netzdaten und Zählerdaten angezeigt werden.

Inverter	Battery	Grid	Load
	Exported	Importe	đ
Today	0.0kWh	0.0kWh	
Yesterday	0.0kWh	0.0kWh	
Total	1kWh	0kWh	
Grid Data			
Power			-1399W
Voltage			220.8V
Frequency			49.95Hz
Ì	=	- <u>`</u> b	(ĝ)
Home	Info	Alarm	Settings

Auf der Seite Last kann die Leistungsaufnahme der Last auf der Netzseite und der Backup-Seite angezeigt werden.

Inverter	Battery	Grid	Load
Grid Side			
Grid Load F	ower(Active)		ow
Total Grid L	oad Consumpti	on	0kWh
Today Grid	Load Consump	tion	0.0kWh
This Month Consumptio	Grid Load		0kWh
This Year G	rid Load Consu	mption	0kWh
Backup Si	de		
Backup Loa	d Power(Active)	2119W
Total Backı	ip Load Consur	nption	1527kWh
Today Back	up Load Consu	mption	34.2kWh
This Month Backup Load Consumption			1202kWh
This Year B Consumptio	ackup Load on		1527kWh
Home	Info	- Alarm	C) Settings

Settings (Einstellungen)

Mode Setting (Modus-Einstellung)

Die Schnittstelle kann den aktuellen Arbeitsmodus anzeigen, Selbstbedienung/ Einspeisung in Prioritätsmodus/Backup/Netzunabhängig. Eine spezielle Einführung finden Sie auf Seite 32-33.



Grid Code Setting (Einstellung des Netzcodes)

Bitte wählen Sie den gewünschten Netzcodes

<	Grid Code Setting	
Grid Code		G59/3 >
OV-G-V 01		262.2V >
OV-G-V-T 01		1.00s>
OV-G-V 02		273.7V >
OV-G-V-T 02		0.50s >
UN-G-V 01		200.1V>
UN-G-V-T 01		2.50s>
UN-G-V 02		184.0V >
UN-G-V-T 02		0.50s >
OV-G-F 01		51.50Hz >
OV-G-F-T 01		90.00s>
OV-G-F 02		52.00Hz >
OV-G-F-T 02		0.50s >
UN-G-F 01		47.50Hz >
UN-G-F-T 01		20.00s >
UN-G-F 02		47.00Hz >
UN-G-F-T 02		0.50s >
Startup-VH		253.0V >
Startup-VL		195.5V >
Recover-VH		253.0V >
Recover-VL		195.5V >
Startup-FH		50.50Hz >
Startup-FL		47.50Hz >
Recover-FH		50.50Hz >
Recover-FL		47.50Hz >
Startup-T		10s >
Restore-T		10s >

Battery Setting (Einstellung der Batterie)

Battery Model (Batteriemodell): Wählen Sie das zu verbindende Batteriemodell aus. Battery Over-voltage/Under-voltage Protection (Über-/Unterspannungsschutz der Batterie): Geben Sie die entsprechenden Daten ein, um die Batterie zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Over-discharge SOC (Entlade-SOC): Wenn die Batterie bis zum Über-Entlade-SOC entladen ist, entlädt sich die Batterie nicht aktiv. (Aufgrund der internen Stromleitung gibt es einen kleinen Selbstverbrauch, wenn sie lange Zeit nicht geladen wird, sinkt der SOC langsam weiter).

Force-charge SOC (SOC Zwangsladung): Wenn der SOC der Überentladung aufgrund des Stromverbrauchs der Batterie auf den SOC der Zwangsladung sinkt, lädt der Wechselrichter die Batterie direkt mit dem maximalen Batterieladestrom auf, bis der SOC der Batterie den SOC der Überentladung erreicht hat. (Die Ladeleistung ist nicht auf Quellen beschränkt, die aus der Photovoltaik oder aus dem Netz stammen können. Wenn " Charging form grid" (Laden aus dem Netz) auf " Not Allow" (Nicht zulassen) eingestellt ist, kann die Ladelogik möglicherweise nicht implementiert werden). Es wird nicht empfohlen, den SOC für die Überentladung und die Zwangsentladung auf denselben Wert einzustellen, da dies zu häufigem Laden und Entladen führen kann.

<	Battery Setting	
Battery Model		Dyness LV >
Battery Overvol Setting	tage Protection	60.0V >
Battery Undervo Setting	oltage Protection	42.0V >
Forcecharge Lir Setting	nited Power	5000W >
Forcecharge Po	wer Source Setting	Only Use >
Overdischarge S	SOC	20% >
Forcecharge SO	с	10% >

Meter Setting (Einstellung des Zählers)

Meter type (Zählertyp): : Bitte wählen Sie einen korrekten Zählertyp aus. Die falsche Option führt dazu, dass die RS485-Kommunikation des Zählers fehlschlägt. Wenn die Batterie und der Zähler nicht miteinander verbunden sind, können Sie die Option " NO Meter" (Kein Zähler) wählen, um den Alarm bei einem Kommunikationsfehler des Zählers abzuschirmen.

Installationsort des Zählers: Zähler im Netz/Zähler in der Last/Netz +PV-Wechselrichter.

Cancel	Meter Setting	Save
Meter Type	9	
Eastron Standard 1P Meter		
Eastron Standard 3P Meter		
NO Meter		~

Backup Setting (Backup-Einstellung)

Backup Port Enabling Setting (Backup-Anschluss Aktivieren Einsellung): Bitte aktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Backup-Anschluss benötigt wird.

< Backup Setting	
Backup Port Enabling Setting	
Backup Port Reference Voltage Setting	230.0V >
Voltage Droop Setting	

Alarm

Auf der Seite Alarm können der aktuelle Alarm (ungelöste Fehler) und die Historie der Alarme angezeigt werden (behobene Fehler).

Solis-3115022B100041 Update:15:28:46	Solis-3115022B100041 Update:15:28:46	
Current Alarm Historical Alarm	Current Alarm Historical Alarm	
Alarm Message:	Alarm Message: GRID-INTF	
Alarm Code:	Alarm Code: 1030	
Alarm Grade:	Alarm Grade: Hint	
Resolution Method:	Alarm Time: 2022-12-21 16:27	
	Resolution Method: 1. Check whether the AC Connection is virtual. 2. Restart the inverter. 3. If it has not been eliminated, contact the factory's customer service.	

Geändertes Passwort

Wenn das Passwort des Eigentümers oder des Installateurs zurückgesetzt werden muss, drücken Sie bitte 5sek lang auf die Statusanzeige.

Wenn der Reset-Befehl erfolgreich ausgelöst wird, leuchtet die Statusanzeige blau und blinkt 3sek lang mit einer Frequenz von 0,5sek. Danach wird der ursprüngliche Zustand der Anzeige wiederhergestellt.

Wenn der Befehl nicht ausgelöst wird, leuchtet die Statusanzeige gelb und blinkt 3 Sekunden lang mit einer Frequenz von 0,5 Sekunden. Anschließend wird der ursprüngliche Zustand des Anzeigers wiederhergestellt.

Wenn der Befehl erfolgreich ausgelöst wurde, kann das Bluetooth-Passwort in der APP zurückgesetzt werden.

6. Betrieb

6.4 Verfahren zum Abschalten

Schritt 1. Schalten Sie den AC-Leitungsschutzschalter am Netzanschlusspunkt aus.

Schritt 2. Schalten Sie den DC-Schalter des Wechselrichters aus.

Schritt 3. Schalten Sie den Batterietrennschalter aus.

Schritt 4. Warten Sie, bis das Gerät ausgeschaltet und das System heruntergefahren ist.

Die Wechselrichter der Solis S6-Serie benötigen keine regelmäßige Wartung. Allerdings hilft die Reinigung der Kühlkörper dem Wechselrichter, die Wärme abzuleiten und die Lebensdauer des Wechselrichters zu erhöhen. Der Schmutz auf dem Wechselrichter kann mit einer weichen Bürste gereinigt werden.



VORSICHT!

Berühren Sie die Oberfläche nicht, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist. Einige Teile können heiß sein und Verbrennungen verursachen. Schalten Sie den Wechselrichter aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Wechselrichter durchführen.

Der Bildschirm und die LED-Statusanzeigen können mit einem Tuch gereinigt werden, wenn sie zu stark verschmutzt sind, um gelesen werden zu können.



Hinweis:

Verwenden Sie zum Reinigen des Wechselrichters niemals Lösungsmittel, Scheuermittel oder ätzende Materialien.

7.1 Smart O&M

Um unsere Produkte zu verbessern und Ihnen qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, verfügt dieses Gerät über ein eingebautes Datenaufzeichnungsmodul zur Erfassung relevanter Informationen während des Betriebs (z.B. Daten zur Stromerzeugung, Fehlerdaten)

Verbindlichkeit:

- 1. Wir werden Ihre Gerätedaten nur zum Zweck der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen erfassen, nutzen und verarbeiten.
- 2. Wir werden alle angemessenen und durchführbaren Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass keine irrelevanten Informationen gesammelt werden, und wir werden Ihre Geräteinformationen schützen.
- 3. Wir werden die gesammelten Gerätedaten nicht an andere Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen weitergeben, übertragen oder offenlegen.
- 4. Wenn wir den Betrieb von Produkten oder Dienstleistungen einstellen, werden wir die Erfassung Ihrer Gerätedaten rechtzeitig beenden.
- 5. Wenn Sie diese Informationen nicht bereitstellen möchten, können Sie unser Unternehmen benachrichtigen, um diese Funktion zu deaktivieren, was Ihre normale Nutzung anderer Funktionen des Produkts nicht beeinträchtigt.

8. Fehlersuche

Meldung Name	Informationen Beschreibung	Vorschlag zur Fehlersuche	
Off	Steuergerät zum Abschalten	1. Schalten Sie das Gerät in der Einstellung EIN/AUS ein.	
LmtByEPM	Der Ausgang des Geräts wird kontrolliert	 Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter an ein externes EPM/Meter angeschlossen ist, um Rückstrom zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter von einem externen Fremdgerät gesteuert wird. Prüfen Sie, ob die Leistungseinstellung der Wechselrichter-Leistungssteuerung begrenzt ist. Überprüfen Sie die Einstellungen in Abschnitt 6.6.7 und kontrollieren Sie Ihre Zählerstände. 	
LmtByDRM	DRM-Funktion EIN	1. Keine Notwendigkeit, sich damit zu befassen.	
LmtByTemp	Leistungsbegrenzung bei Übertemperatur	1. Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern,	
LmtByFreq	Frequenzleistung begrenzt	das Gerät ist im Normalbetrieb.	
LmtByVg	Das Gerät befindet sich im Volt-Watt-Modus	 Aufgrund der Anforderungen der örtlichen Sicherheitsvorschriften wird bei hoher Netzspannung der Volt-Watt-Arbeitsmodus ausgelöst, der in der Regel nicht beachtet werden muss. Fehler im Werkstest des Wechselrichters, die dazu führen, dass dieser Modus geöffnet wird. 	
LmtByVar	Das Gerät befindet sich im Volt-Var Betriebsmodus	Wenn Sie diesen Modus schließen müssen, können Sie ihn über den LCD-Bildschirm schließen, indem Sie den Vorgang einstellen: Hauptmenü → Erweiterte Einstellungen → Passwort 0010 → STD-Modus-Einstellungen → Arbeitsmodus → Arbeitsmodus: NULL → Speichern und beenden.	
LmtByUnFr	Unter der Frequenzgrenze		
Standby	Bypass-Lauf	1 Keine Notwendigkeit sich damit zu befassen	
StandbySynoch	Netzunabhängiger Status zu Netzabhängiger Status	T. Rente Notwendigken, Sich üdnit zu belässen.	
GridToLoad	Netz zu Last		

Meldung Name	Informationen Beschreibung	Vorschlag zur Fehlersuche
Surge Alarm	Netzüberspannung vor Ort	 Netzseitige Störung, Neustart des Geräts. Wenn es immer noch nicht beseitigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.
OV-G-V01	Netzspannung überschreitet den oberen Spannungsbereich	
UN-G-V01	Netzspannung überschreitet den unteren Spannungsbereich	
OV-G-F01	Netzfrequenz überschreitet den oberen Frequenzbereich	
UN-G-F01	Die Netzfrequenz überschreitet den unterenFrequenzbereich	 Prüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig gegeschlessen ist.
G-PHASE	Unsymmetrische Netzspannung	 Starten Sie das System neu und pr üfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
G-F-GLU	Frequenzschwankung der Netzspannung	
NO-Grid	Kein Netz	
OV-G-V02	Transiente Überspannung im Netz	
OV-G-V03	Transiente Überspannung im Netz	 Starten Sie das System neu und pr üfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
IGFOL-F	Ausfall der Netzstromnachführung	
OV-G-V05	Netzspannung RMS momentaner Überspannungsfehler	
OV-G-V04	Netzspannung überschreitet den oberen Spannungsbereich	 Prüfen Sie, ob das Stromnetz anormal ist. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angegeblegege ist.
UN-G-V02	Netzspannung überschreitet den unteren Spannungsbereich	 Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
OV-G-F02	Netzfrequenz überschreitet den oberen Frequenzbereich	
UN-G-F02	Die Netzfrequenz überschreitet den unteren Frequenzbereich	
NO-Battery	Batterie ist nicht angeschlossen	 Prüfen Sie auf Informationsseite 1 - Prüfen Sie, ob die Batteriespannung innerhalb der Normen liegt. Batteriespannung am Stecker messen.
OV-Vbackup	Invertierende Überspannung	 Prüfen Sie, ob die Verkabelung des Sicherungsanschlusses normal ist. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
Over-Load	Überlastungsfehler	 Die Leistung der Backup-Last ist zu groß, oder die Startleistung der induktiven Last ist zu groß so dass die Backup-Last oder die induktive Last der Backup-Last entfernt werden muss.

Meldung Name	Informationen Beschreibung	Vorschlag zur Fehlersuche	
BatName-FAIL	Falsche Auswahl der Batteriemarke	 Bestätigen Sie, ob die Auswahl des Batteriemodells mit der tatsächlichen übereinstimmt. 	
CAN Fail	CAN-Fehler	 Can-Fehler ist ein Fehler in der Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie. Überprüfen Sie den Zustand des Kabels. Prüfen Sie, ob das Kabel am CAN-Anschluss der Batterie und des Wechselrichters eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob Sie das richtige Kabel verwenden. Für einige Batterien ist eine spezielle Batterie des Batterieherstellers erforderlich. 	
OV-Vbatt	Batterieüberspannung erkannt	 Pr üfen Sie, ob die Batteriespannung innerhalb der Normen liegt. Messen Sie die Batteriespannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters. Wenden Sie sich an den Batteriehersteller f ür weiteren Service. 	
UN-Vbatt	Batterieunterspannung erkannt	 Starten Sie das System neu und pr üfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. Wenn der Fehler immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. 	
Fan Alarm	Lüfter-Alarm	 Prüfen Sie, ob das interne Gebläse richtig funktioniert oder blockiert ist. 	
OV-DC01 (1020 DATA:0001)	DC 1 Eingangsüberspannung	1. Prüfen Sie, ob die PV-Spannung abnormal ist	
OV-DC02 (1020 DATA:0002)	DC 2 Eingangsüberspannung	ob der Fehler weiterhin besteht.	
OV-BUS (1021 DATA:0000)	Überspannung DC-Bus		
UN-BUS01 (1023 DATA:0001)	Unterspannung DC-Bus	1. Starten Sie das System neu und prüfen Sie,	
UNB-BUS (1022 DATA:0000)	Unsymmetrische Spannung DC-Bus	ob der Fehler weiterhin besteht.	
UN-BUS02 (1023 DATA:0002)	Abnormale Erkennung der Zwischenkreisspannung		
DC-INTF. (1027 DATA:0000)	DC-Hardware-Überstrom (1, 2, 3, 4)	1. Prüfen Sie, ob die Gleichstromkabel korrekt und ohne Wackelkontakt angeschlossen sind.	
OV-G-I (1018 DATA:0000)	A-Phasen-Effektivwert- Überstrom	 Prüfen Sie, ob das Netz anormal ist. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Netzkabels in Ordnung ist. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 	
OV-DCA-I (1025 DATA:0000)	DC 1 durchschnittlicher Überstrom		
OV-DCB-I (1026 DATA:0000)	DC 2 durchschnittlicher Überstrom	1. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.	
GRID-INTF. (1030 DATA:0000)	AC-Hardware-Überstrom (abc-Phase)		

Meldung Name	Informationen Beschreibung	Vorschlag zur Fehlersuche
DCInj-FAULT (1037 DATA:0000)	Die aktuelle DC-Komponente überschreitet den Grenzwert	 Bestätigen Sie, dass das Netz anormal ist. Vergewissern Sie sich, dass der Netzkabelanschluss nicht abnormal ist. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
IGBT-OV-I (1048 DATA:0000)	IGBT-Überstrom	1. Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
OV-TEM (1032 DATA:0000)	Modul Übertemperatur	 Prüfen Sie, ob die Umgebung des Wechselrichters eine schlechte Wärmeableitung aufweist. Überprüfen Sie, ob die Installation des Produkts den Anforderungen entspricht.
RelayChk-FAIL (1035 DATA:0000)	Ausfall des Relais	 Starten Sie das System neu und pr
UN-TEM (103A DATA:0000)	Schutz vor niedrigen Temperaturen	 Überprüfen Sie die Temperatur der Arbeitsumgebung des Wechselrichters. Starten Sie das System neu, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin besteht.
PV ISO-PRO01 (1033 DATA:0001)	PV negativer Erdschluss	1. Prüfen Sie, ob die PV-Strings
PV ISO-PRO02 (1033 DATA:0002)	PV positiver Erdschluss	2. Prüfen Sie, ob das PV-Kabel beschädigt ist.
12Power-FAULT (1038 DATA:0000)	Ausfall der 12V-Unterspannung	
ILeak-PRO01 (1034 DATA:0001)	Ableitstromfehler 01 (30mA)	
ILeak-PRO02 (1034 DATA:0002)	Ableitstromfehler 02(60mA)	 Leckstrom gegen Erde pr üfen. Überpr üfen Sie Ihre Erdung.
ILeak-PRO03 (1034 DATA:0003)	Ableitstromfehler 03(150mA)	Prüfen Sie, ob alle Kabel in gutem Zustand sind und kein Leckstrom zur Erde besteht.
ILeak-PRO04 (1034 DATA:0004)	Ableitstromfehler 04	
ILeak_Check (1039 DATA:0000)	Ausfall des Leckstromsensors	
GRID-INTF02 (1046 DATA:0000)	Störung des Stromnetzes 02	 Prüfen Sie, ob das Netz stark verzerrt ist. Prüfen Sie, ob das Netzkabel zuverlässig angeschlossen ist.
OV-Vbatt-H/ OV-BUS-H (1051 DATA:0000)	Hardware für Batterieüberspannungen Ausfall / VBUS	 Prüfen Sie, ob der Batterieschutzschalter ausgelöst hat. Prüfen Sie, ob die Batterie beschädigt ist.

Meldung Name	Informationen Beschreibung	Vorschlag zur Fehlersuche
OV-ILLC (1052 DATA:0000)	LLC Hardware-Überstrom	 Prüfen Sie, ob die Sicherungslast überlastet ist Starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
INI-FAULT (1031 DATA:0000)	AD-Nullpunktdrift-Overlink	
DSP-B-FAULT (1036 DATA:0000)	Die Master-Slave-DSP- Kommunikation ist anormal	 Starten Sie das System neu und pr üfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.
AFCI-Check (1040 DATA:0000)	AFCI- Selbsttest fehlgeschlagen	
ARC- FAULT (1041 DATA:0000)	AFCI-Ausfall	 Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen innerhalb Ihrer PV-Anlage dicht sind. Die Störlichtbogeneinstellungen können in den erweiterten Einstellungen geändert werden, wenn weitere Anpassungen erforderlich sind.

Tabelle 8.1 Störungsmeldung und Beschreibung



HINWEIS:

Wenn der Wechselrichter eine der in Tabelle 8.1 aufgeführten Alarmmeldungen anzeigt, schalten Sie den Wechselrichter aus und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie ihn wieder einschalten. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das Service-Center vor Ort.

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, bevor Sie sich an uns wenden.

- 1. Seriennummer des dreiphasigen Solis-Wechselrichters;
- 2. Der Distributor/Händler des Solis-Drehstrominverters (falls vorhanden);
- 3. Datum der Installation.
- 4. Die Beschreibung des Problems zusammen mit den notwendigen Informationen, Bilder, Anhang.
- 5. Die Konfiguration des PV-Generators (z.B. Anzahl der Module, Leistung der Module, Anzahl der Strings, usw.);
- 6. Ihre Kontaktangaben

Technische Daten	S6-EH1P3K-L-EU/BE	S6-EH1P3.6K-L-EU/BE		
Eingang DC (PV-Seite)				
Empfohlene max. PV-Leistung	4800W	5700W		
Max. Eingangsspannung	60	0V		
Nennspannung	33	0V		
Startspannung	90	OV		
MPPT-Spannungsbereich	90-5	520V		
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast	105-520V	125-520V		
Max. Eingangsstrom	16A	/16A		
Max. Kurzschlussstrom	24A	/24A		
MPPT-Anzahl/Max-Eingangsstring-Anzahl	2	/2		
Batterie				
Batterie-Typ	Li-Ion / Blei-Säure			
Batterie Spannungsbereich	42 - 58V			
Batteriekapazität	50 - 2000Ah			
Maximale Ladeleistung	3kW	3.6kW		
Maximaler Lade-/Entladestrom	62.5A	75A		
Kommunikation	CAN/RS485			
Ausgang AC(Back-up)				
Nennausgangsleistung	3kW	3.6kW		
Max. Ausgangsscheinleistung	4.2 kVA, 60SEC	5 kVA, 60SEC		
Back-up-Schaltzeit	<1	Oms		
Nennausgangsspannung	1/N/PE, 220 V/230 V			
Nennfrequenz	50Hz/60Hz			
Nennausgangsstrom	21.8 A	26.2 A		
THDv(@lineare Last)	2%			
Eingang AC (netzseitig)				
Eingangsspannungsbereich	187-	253V		
Max. Eingangsstrom	20.5 A	24.6 A		
Frequenzbereich	45-55 Hz/ 55-65Hz			

Technische Daten	S6-EH1P3K-L-EU/BE	S6-EH1P3.6K-L-EU/BE		
Ausgang AC (netzseitig)				
Nennausgangsleistung	3kW	3.6kW		
Max. Ausgangsscheinleistung	3.3kVA	4kVA		
Betriebsphase	1/N	/PE		
Bemessungsnetzspannung	220 V	/230 V		
Netzspannungsbereich	187-2	253 V		
Bemessungsnetzfrequenz	50 Hz	:/60 Hz		
AC-Netzfrequenzbereich	45-55 Hz	/55-65 Hz		
Nennausgangsstrom des Netzes	13.6 A/13.0 A	16.4 A/15.7 A		
Max. Ausgangsstrom	15.0 A	18.2 A		
Leistungsfaktor	>0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend)			
THDi	<2%			
Wirkungsgrad				
Maximaler Wirkungsgrad	>97.0%			
EU-Effizienz	>96.2%			
BAT geladen durch PV Maximaler	>94.9%			
BAT geladen/entladen auf AC Max.	>94.33%/93.51%			
Schutz				
Erdschlussüberwachung	Ja			
Fehlerstrom-Überwachung	Ja			
Integrierter AFCI	Ja			
DC-Verpolungsschutz	Ja			
Schutzklasse / Überspannungskategorie	1/11			

Technische Daten	S6-EH1P3K-L-EU/BE	S6-EH1P3.6K-L-EU/BE		
Allgemeine Daten				
Maße (B/H/T)	aße (B/H/T) 405*480*205mm			
Gewicht	24.1	l8kg		
Topologie	Hochfrequente Sonnene	instrahlung (für Batterie)		
Betriebstemperaturbereich	-25°C ~	- +60℃		
Schutz gegen Eindringen von Staub u.Ä.	IP	66		
Lärmemission	<35 c	IB (A)		
Kühlungskonzept	Natürliche Konvektion			
Max. Betriebshöhe	4000m			
Netzanschlussstandard	G98 oder G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA			
Sicherheit/EMC-Standard	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4			
Eigenschaften	Eigenschaften			
DC-Anschluss	MC4-Stecker			
AC-Anschluss	Schnellanschluss-Stecker			
Anzeige	LED+APP			
Kommunikation	Rs485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN*			
Garantie	5 Jahre Standard (verlängerbar auf 20 Jahre)			

Technische Daten	S6-EH1P4.6K-L-EU/BE	S6-EH1P5K-L-EU/BE		
Eingang DC (PV-Seite)				
Empfohlene max. PV-Leistung	7000W	8000W		
Max. Eingangsspannung	60	0V		
Nennspannung	33	0V		
Startspannung	90	VC		
MPPT-Spannungsbereich	90-5	520V		
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast	160-520V	175-520V		
Max. Eingangsstrom	16A	/16A		
Max. Kurzschlussstrom	24A	/24A		
MPPT-Anzahl/Max-Eingangsstring-Anzahl	2	/2		
Batterie				
Batterie-Typ	Li-Ion / Blei-Säure			
Batterie Spannungsbereich	42 - 58V			
Batteriekapazität	50 - 2000Ah			
Maximale Ladeleistung	4.6kW	5kW		
Maximaler Lade-/Entladestrom	100A	105A		
Kommunikation	CAN/RS485			
Ausgang AC(Back-up)				
Nennausgangsleistung	4.6kW	5kW		
Max. Ausgangsscheinleistung	6.4 kVA, 60SEC	7 kVA, 60SEC		
Back-up-Schaltzeit	<10ms			
Nennausgangsspannung	1/N/PE, 220 V/230 V			
Nennfrequenz	50Hz/60Hz			
Nennausgangsstrom	33.4 A 36.5 A			
THDv(@lineare Last)	2%			
Eingang AC (netzseitig)				
Eingangsspannungsbereich	187-2	253V		
Max. Eingangsstrom	31.4 A	34.1 A		
Frequenzbereich	45-55 Hz/ 55-65Hz			

Technische Daten	S6-EH1P4.6K-L-EU/BE	S6-EH1P5K-L-EU/BE
Ausgang AC (netzseitig)		
Nennausgangsleistung	4.6kW	5kW
Max. Ausgangsscheinleistung	4.6kVA	5,5kVA/5kVA(Für Belgien)
Betriebsphase	1/N/PE	
Bemessungsnetzspannung	220 V/230 V	
Netzspannungsbereich	187-253 V	
Bemessungsnetzfrequenz	50 Hz/60 Hz	
AC-Netzfrequenzbereich	45-55 Hz/55-65 Hz	
Nennausgangsstrom des Netzes	20.9 A/20.0 A	22.7 A/21.7 A
Max. Ausgangsstrom	21.0 A	25.0 A
Leistungsfaktor	>0,99 (0,8 voreiler	nd - 0,8 nacheilend)
THDi	<2%	
Wirkungsgrad	·	
Maximaler Wirkungsgrad	>97	.5%
EU-Effizienz	>96	.2%
BAT geladen durch PV Maximaler	>94.9%	
BAT geladen/entladen auf AC Max.	>94.33%/93.51%	
Schutz		
Erdschlussüberwachung	Ja	
Fehlerstrom-Überwachung	Ja	
Integrierter AFCI	Ja	
DC-Verpolungsschutz	Ja	
Schutzklasse / Überspannungskategorie	1/11	

Technische Daten	S6-EH1P4.6K-L-EU/BE	S6-EH1P5K-L-EU/BE
Allgemeine Daten		
Maße (B/H/T)	405*480*205mm	
Gewicht	24.18kg	
Topologie	Hochfrequente Sonnene	instrahlung (für Batterie)
Betriebstemperaturbereich	-25°C ~	- +60℃
Schutz gegen Eindringen von Staub u.Ä.	IP	66
Lärmemission	<35 d	IB (A)
Kühlungskonzept	Natürliche	Konvektion
Max. Betriebshöhe	4000m	
Netzanschlussstandard	G98 oder G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA	
Sicherheit/EMC-Standard	IEC/EN 62109-1/-2, E	EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Eigenschaften		
DC-Anschluss	MC4-Stecker	
AC-Anschluss	Schnellanschluss-Stecker	
Anzeige	LED+APP	
Kommunikation	Rs485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN*	
Garantie	5 Jahre Standard (verlängerbar auf 20 Jahre)	

Technische Daten	S6-EH1P6K-L-EU	
Eingang DC (PV-Seite)		
Empfohlene max. PV-Leistung	9600W	
Max. Eingangsspannung	600V	
Nennspannung	330V	
Startspannung	90V	
MPPT-Spannungsbereich	90-520V	
MPPT-Spannungsbereich bei Volllast	210-520V	
Max. Eingangsstrom	16A/16A	
Max. Kurzschlussstrom	24A/24A	
MPPT-Anzahl/Max-Eingangsstring-Anzahl	2/2	
Batterie		
Batterie-Typ	Li-Ion / Blei-Säure	
Batterie Spannungsbereich	42 - 58V	
Batteriekapazität	50 - 2000Ah	
Maximale Ladeleistung	6kW	
Maximaler Lade-/Entladestrom	125A	
Kommunikation	CAN/RS485	
Ausgang AC(Back-up)		
Nennausgangsleistung	6kW	
Max. Ausgangsscheinleistung	8 kVA, 60SEC	
Back-up-Schaltzeit	<10ms	
Nennausgangsspannung	1/N/PE, 220 V/230 V	
Nennfrequenz	50Hz/60Hz	
Nennausgangsstrom	40 A	
THDv(@lineare Last)	2%	
Eingang AC (netzseitig)		
Eingangsspannungsbereich	187-253V	
Max. Eingangsstrom	40 A	
Frequenzbereich	45-55 Hz/ 55-65Hz	

Technische Daten	S6-EH1P6K-L-EU	
Ausgang AC (netzseitig)		
Nennausgangsleistung	6kW	
Max. Ausgangsscheinleistung	6.6kVA	
Betriebsphase	1/N/PE	
Bemessungsnetzspannung	220 V/230 V	
Netzspannungsbereich	187-253 V	
Bemessungsnetzfrequenz	50 Hz/60 Hz	
AC-Netzfrequenzbereich	45-55 Hz/55-65 Hz	
Nennausgangsstrom des Netzes	27.3 A/26.1 A	
Max. Ausgangsstrom	30.0 A	
Leistungsfaktor	>0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend)	
THDi	<2%	
Wirkungsgrad		
Maximaler Wirkungsgrad	>97.5%	
EU-Effizienz	>96.2%	
BAT geladen durch PV Maximaler	>94.9%	
BAT geladen/entladen auf AC Max.	>94.33%/93.51%	
Schutz		
Erdschlussüberwachung	Ja	
Fehlerstrom-Überwachung	Ja	
Integrierter AFCI	Ja	
DC-Verpolungsschutz	Ja	
Schutzklasse / Überspannungskategorie	1/11	

Technische Daten	S6-EH1P6K-L-EU	
Allgemeine Daten		
Maße (B/H/T)	405*480*205mm	
Gewicht	24.18kg	
Topologie	Hochfrequente Sonneneinstrahlung (für Batterie)	
Betriebstemperaturbereich	-25°C ~ +60°C	
Schutz gegen Eindringen von Staub u.Ä.	IP66	
Lärmemission	<35 dB (A)	
Kühlungskonzept	Natürliche Konvektion	
Max. Betriebshöhe	4000m	
Netzanschlussstandard	G98 oder G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA	
Sicherheit/EMC-Standard	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4	
Eigenschaften		
DC-Anschluss	MC4-Stecker	
AC-Anschluss	Schnellanschluss-Stecker	
Anzeige	LED+APP	
Kommunikation	Rs485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN*	
Garantie	5 Jahre Standard (verlängerbar auf 20 Jahre)	

*Die WIFI/GPRS-Kommunikationsfunktion muss mit dem Datenlogger verwendet werden, die LAN-Kommunikation muss mit dem oberen PC funktionieren.

Bluetooth

Frequenzbereich: 2400-2483,5MHz

Maximale WiFi-Sendeleistung: 4dBm

Ginlong Technologies Co. Ltd.

Nr. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo,

Zhejiang, 315712, Volksrepublik China.

Tel: +86 (0)574 6578 1806

Fax: +86 (0)574 6578 1606

Email:info@ginlong.com

Webseite: www.ginlong.com

Bei Unstimmigkeiten in dieser Gebrauchsanweisung halten Sie sich bitte an die tatsächlichen Produkte.

Wenn Sie ein Problem mit dem Wechselrichter haben, finden Sie bitte die S/N des Wechselrichters heraus und kontaktieren Sie uns. Wir werden versuchen, Ihre Frage so schnell wie möglich zu beantworten.







Comply with CA Rule 21/ Certified to UL 1741 SA Certified to UL Std. No. 1741-Second Edition & CSA-C22.2 No.107.1-16